





ORBIT

SL-LD120

ВАЖНО:
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ РЕЖИМ “TRY ME” («ПОПРОБУЙТЕ МЕНЯ»)!
В выключенном режиме НАЖМИТЕ и УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку питания, пока индикатор не начнет быстро мигать, а затем выключится.



Убедитесь, что фонарь надежно закреплен на велосипеде.



Пожалуйста, убедитесь, что фонарь полностью закрыт, чтобы не нарушить водонепроницаемость фонаря.

- Держите свет подальше от детей.
- Не перепутайте плюсовые и минусовые стороны батареек.

- Пожалуйста, не ставьте новые и старые батареи.